

Zastříhovač vousů a vlasů slouží k zastříhování a udržování knírů, vousů a vlasů. Délku zastřížení můžete nastavit v rozsahu od 1 do 20 mm. Zastříhovač může pracovat buď připojený na elektrickou síť nebo může být napájen z vlastních nabíjecích baterií.

Označení jednotlivých dílů

(viz obr. 1)

A Vypínač

Pro zapnutí posuňte směrem vzhůru, pro vypnutí dolů.

B Indikace dobíjení

Svítlí, když je strojek připojen pomocí adaptéru (M) k elektrické síti za účelem dobíjení.

C Hlavní břit

Přesný 39 mm široký břit je možno použít s nástavcem s hřebenem (F).

D Volič pro rychlé nastavení

Pro vysunutí nebo zasunutí nástavce s hřebenem (F) na požadovanou délku (1 až 20 mm) otáčejte voličem směrem k vyššímu nastavení. (viz obr. 2) Pokud je přepínač v poloze "1", vyměnitelný hřebínek je uzamčen.

E Indikátor délky zastřížení

Indikátor	Délka zastřížení
1	1,0 mm
2	2,0 mm
•	3,5 mm
5	5,0 mm
•	6,5 mm
8	8,0 mm
•	9,5 mm
11	11,0 mm
•	12,5 mm
14	14,0 mm
•	15,5 mm
17	17,0 mm
•	18,5 mm
20	20,0 mm

• Skutečná délka vlasů může být delší, než je nastavená délka zastřížení.

F Nástavec s hřebenem

Tento prvek slouží k ovládní délky zastříhování. (viz obr. 3)

G Pohyblivý břit

H Nepohyblivý břit

1 Čistící páčka

Stlačením této páčky dojde k odstranění kousků vlasů zachycených mezi nepohyblivým a pohyblivým břitem.

2 Blok břitů

Chcete-li vyjmout blok břitů z uložení za účelem jeho vyčištění nebo výměny břitů,

uvolněte zde. (viz obr. 12)

K Sestřihovací destička

Při sestřihování posuňte destičku nahoru, až zaklapne. (viz obr. 7)

L Pojistka sestřihovací destičky

Podržte zmáčknutou při zasunutí sestřihovací destičky do výchozí polohy.

M Adaptér

Adaptér slouží k připojení zastříhovače k elektrické síti za účelem dobíjení baterie nebo provozu na střídavý proud.

N Olej

Po použití namažte prostor mezi nepohyblivým a pohyblivým břitem 2 nebo 3 kapkami oleje. (viz obr. 16)

O Čistící kartáček

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD.

Obsluha

Dobíjení a bezšňůrové zastříhování

Když nabíjíte zastříhovač vousů/vlasů poprvé nebo když jste jej předtím nepoužívali déle než 6 měsíců, nabíjete jej pro aktivaci před použitím minimálně 16 hodin. Zasuňte do zastříhovače vousů/vlasů síťovou šňůru a zapojte adaptér do elektrické zásuvky. V některých oblastech může být potřeba adaptér se speciální zástrčkou.

Indikátor dobíjení se rozsvítí červeně a zůstane rozsvícený, dokud nebude adaptér odpojen od sítě (viz obr. 4).

Pokud se vám zdá, že zastříhovač ztrácí rychlost, můžete jej nabíjet 8 hodin až do úplného nabití.

Plné nabití zajistí dostatek energie pro cca 10 operací (5 minut na jednu operaci zastříhování pro normální vousy).

Napájení ze sítě

Připojte síťový adaptér ke strojků stejným způsobem jako při dobíjení a nastavte přepínač do polohy "1" pro používání zastříhovače.

Jestliže se zastříhovač po provedení výše uvedeného zapojení nerozbehne, vraťte přepínač na 1 minutu do polohy "0" a poté opět do polohy "1".


Zastříhování vousů

Přiložte zkosené čelo hřebenu na pokožku a stříhejte vousy pohybem zastříhovače ve všech směrech, až dosáhnete jednotného sestříhu. (viz obr. 5)

V případě vlnitých vousů možná zastříhovač nesestříhne všechny vousy.

V takovém případě sundejte nástavec s hřebenem a použijte klasický hřeben k dodělání zbývajících nesestřížených vousů. (viz obr. 6)

Při tvarování vousu sundejte nástavec s hřebenem. Přiložte zkosené čelo na pokožku a



provedte stejnoměrné ohraničení vousů.

Postup při sestřihu

(viz obr. 9)

Vysuňte sestřihovací destičku do polohy "1/3", až zaklapne. (viz obr. 7). Držte čepel kolmo k vlasům a pomalu stříhejte vlasy po celé hlavě. Po sestřihu stiskněte pojistku sestřihovací destičky a destičku zasuňte. (viz obr. 8)

Poznámky k sestřihu

Při sestřihu zkontrolujte, zda je sestřihovací destička ve správné poloze. Při nesprávném nastavení může dojít k tomu, že vlasy zkrátíte příliš.

Jestliže má sestřih různou výšku, srovnejte jej jemným přistřížením.

Jestliže se vytvořila místa s vyššími a nižšími vlasy nebo je-li někde více vlasů, vyrovnejte je sestřihem příslušných míst.

Bod:

Sestřihujte postupně a kontrolujte, zda je sestřih celkově rovnoměrný.

Střihání vlasů

Vlasy stříhejte na požadovanou délku pohybem zastřihovače proti směru vlasů.

Střihání okolo uší

Kousek odstříhnete a potom jemně odsuňte zastřihovač od vlasů (viz obr. 10).

Střihání na krku

Jemným pohybem směrem od krku dokončete zastřihání (viz obr. 11).

(Nepoužívejte zastřihovač v obrácené poloze. Mohli byste vlasy ostříhat příliš hluboko.)

Před změnou výšky zastřihovače nebo sejmutím nástavce zařízení vypněte ("0•nabíjení").

Údržba

Následující symbol označuje omyvatelný zastřihovač. Tento symbol znamená, že drženou část lze omývat pod vodou.



Držte těleso zastřihovače značkou Panasonic směrem vzhůru, přiložte palec proti břitům a odtlačte je směrem od hlavního tělesa. (viz obr. 12)

• Čištění ve vodě

1. Pod tekoucí vodou opláchněte veškeré vousy nebo vlasy nachytané na břitu. (viz obr. 13)
2. Pod tekoucí vodou vypláchněte veškeré vlasy/vousy, které uvízly uvnitř zastřihovače. (viz obr. 14)
3. Jemně zastřihovačem 4-5krát zatřeste, otřete všechny kapky vody ze zastřihovače a břitu a poté nechte zastřihovač zcela osušit na ručníku indikátorem "Washable" směrem dolů. (viz obr. 15)
4. Na body označené šipkou

naneste pár kapek oleje. (viz obr. 16)

5. Namontujte břit zpět na těleso zastřihovače.

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním vodou odpojte zastřihovač od síťového adaptéru.

• Čištění kartáčkem

1. Sundejte břit a kartáčkem omyjte ostříhané vlasy a vousy z hrany břitu.
2. Pomocí čistícího kartáčku omyjte ostříhané vlasy a vousy z tělesa zastřihovače a z okolí břitu. (viz obr. 17)
3. Vymeňte ostříhané vlasy a vousy z prostoru mezi nepohyblivým a pohyblivým břitem. Zmáčkněte páčku na čištění, která nadzvedne pohyblivý břit, a vymeňte ostříhané vlasy a vousy z prostoru mezi břity. (viz obr. 18)
4. Na body označené šipkou naneste pár kapek oleje. (viz obr. 16)
5. Namontujte břit zpět na těleso zastřihovače.

Životnost břitu

Životnost břitu se liší podle četnosti a délky používání. Například při používání strojek 10 minut jednou za 3 dny bude předpokládaná životnost přibližně 3 roky. Dojde-li navzdory správné údržbě ke značnému snížení výkonnosti, překročily břity svou provozní životnost a měly by být vyměněny.

Životnost baterie

Životnost baterie se liší podle četnosti a délky používání. Je-li baterie dobřena třikrát měsíčně, bude její provozní doba přibližně 6 let. Je-li strojek ponechán bez dobří více než 6 měsíců, bude náboj baterie klesat a může dojít ke zkrácení její provozní životnosti. Proto doporučujeme dobřít strojek aspoň jednou za 6 měsíců, i když není pravidelně používán.


Ochrana životního prostředí a recyklace materiálů

Tento zastřihovač obsahuje baterii na bázi hydridu niklu a kovu. Dbejte na to, aby byla baterie zlikvidována na oficiálně vymezeném místě, je-li takové ve vaší zemi.

Vyjmutí vestavěné nabíjecí baterie před vyřazením zastřihovače

Baterie v tomto zastřihovači není určena k výměně spotřebitelem. Baterii je třeba nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Dále uvedený postup je určen pro demontáž nabíjecí baterie za účelem jejího následného likvidace. Před likvidací zastřihovače zkontrolujte, zda v zařízení nejsou baterie.

1. Odpojte adaptér ze zásuvky a vytáhněte síťovou šňůru ze zastřihovače.
2. Sundejte ze zastřihovače břit. Vytáhněte šroub (a) a sejměte



- spodní kryt (b).
- Vyjměte kryt voliče (c)ú, vytáhněte šroub (d) a odpojte volič (e).
 - Vytáhněte dva šrouby (f).
 - Sundejte uložení (g), přední panel (h) a boční panel (i) a dále demontujte hnací tyčku zastříhovače (j) (viz obr. 20).
 - Vytáhněte dva šrouby (k).
 - Vytáhněte dva šrouby (l) a odpojte gumovou posunovací destičku (m) (viz obr. 21).
 - Vytáhněte šrouby (n) a odpojte uložení (o).
 - Odpojte komoru baterie (p) a vyjměte baterie (q) (viz obr. 22).

Pozor

- Nedobíjejte zastříhovač při teplotě pod 0 °C (32°F) nebo nad 40 °C (104°F) nebo na místě vystavenému přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Nedobíjejte strojek déle než 48 hodin. Mohlo by dojít k poškození baterie.
- Obal čistěte pouze měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě nebo v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte žíravý čisticí prostředek jako např. benzen nebo bělicí činidlo.
- Zastříhovač se může při provozu a běžném dobíjení zahřát. To je normální.

Výstraha

- Uchovávejte jej z dosahu dětí.
- Nikdy nestrkejte prsty do pohyblivých dílů.

- Nezvedejte zastříhovač za šňůru. Mohla by se odpojit a způsobit škodu nebo zranění.
- Nepoužívejte na zvířatech.
- Nikdy neprovádějte demontáž zastříhovače. Pokud je potřeba provést servis nebo opravu, vezměte zastříhovač ke kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Nepokoušejte se použít žádnou jinou síťovou šňůru nebo adaptér, než které jsou speciálně zkonstruované pro tento model. Používejte pouze přiložený síťový adaptér.
- Nezatahujte, nepřekrucujte či neohýbejte síťovou šňůru.
- Nenamotávejte síťovou šňůru těsně kolem přístroje.
- Před nabíjením zastříhovač dokonale vysušte.
- Adaptér chráňte před vlhkostí a dotýkejte se jej pouze suchými rukama.
- Adaptér uložte na suchém místě, kde bude chráněn před poškozením.
- Zastříhovač opláchněte proudem vody. Nepoužívejte slanou nebo vařící vodu. Nepoužívejte také čisticí prostředky určené pro toalety, koupelny nebo kuchyňská zařízení. Neponořujte zastříhovač do vody na dlouhou dobu.
- Nerozebírejte obal zařízení, může dojít k poškození vodotěsné konstrukce.
- Nečistěte zařízení vodou, pokud je připojeno kabelem k elektrické síti.

Tento výrobek je určen jen pro použití v domácnosti.

Technické údaje

Napájení: 230 V AC, 50 Hz
Napětí motoru: 1,2 V DC
Doba nabíjení: 8 hodin

Akustický hluk ve vzduchu:
61 (dB(A) při 1pW)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky

nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace od správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.